

# Stride

Limpiador para todo tipo de pisos lavables.



---

## Ventajas

### ► Baja Espuma

**Stride** es un producto de baja espuma altamente eficiente para limpieza diaria de todo tipo de pisos lavables (cerámicos, graníticos, mármol, porcellanato, vinílicos, goma, pisos de madera plastificada, hidrolaqueada y flotantes).

### ► No opaca el brillo

Su fórmula balanceada de tensioactivos y secuestrantes no deja residuos que opaquen el brillo o ataquen la película de recubrimiento y permite la aplicación de emulsiones o acabados acrílicos inmediatamente después de la limpieza.

### ► Facilidad de uso

Puede usarse en forma manual o en lavadoras automáticas.

### ► No requiere enjuague

---

# Stride

## Modo de Empleo

### Máquina lavadora:

- ▶ Diluir 1 parte de **Stride** en 40 ó 60 partes de agua, según el grado de suciedad a limpiar.
- ▶ Lave con máquina usando un paño de lavado, aspire el líquido sucio y deje secar.

### Limpieza manual:

- ▶ Diluir 1 parte de **Stride** en 35 partes de agua.
- ▶ Aplique la solución de manera abundante, deje actuar unos minutos y friegue el piso con mopa o cepillo.
- ▶ Repasar con una mopa enjuagada y dejar secar.

### Limpieza de pisos de madera plastificados, hidrolaqueados y flotantes:

- ▶ Diluir 1 parte de **Stride** en 60 partes de agua y aplicar con mopa bien escurrida (no mojar excesivamente).
- ▶ Fregar suavemente. Repasar con una mopa enjuagada y dejar secar.

Se recomienda dejar curar los pisos los 15 o 20 días posteriores a su tratamiento de terminación antes de comenzar el mantenimiento periódico con **Stride**.

## Información Técnica

Parámetro	Característica
Aspecto	Líquido traslúcido rojo violáceo
pH concentrado	9,5 - 10,5
Fragancia	Cítrica
Peso específico	1,01 gr/cc
Vida útil	2 años

## Presentación

Caja de 4 bidones de 5 litros

## Precauciones

Por favor, asegúrese antes de utilizar de leer las instrucciones de la etiqueta y de la hoja de seguridad del producto (MSDS).

Primeros auxilios: Piel: lavar con agua y jabón. Ojos: enjuagar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto). Si la irritación persiste, acudir al médico. En caso de ingestión beber abundante agua. No provoque vómitos.

## Para más información

Favor de contactar a su representante local de **Diversey**.

### Diversey de Argentina S.A.

Av. Márquez 970, Villa Bosch (B1682BAQ)  
Pcia. Buenos Aires  
Tel.: 54-11-4842-8200  
0-810-HIGIENE (444-4363)

### Diversey Industrial y Comercial de Chile Ltda.

Río Refugio 9635, Pudahuel  
Santiago de Chile  
Fono: 56-2-713-1100

### Diversey Perú S.A.C.

Av. Oscar R. Benavides (ex Colonial) 5849,  
Parque Industrial y Comercio - Callao  
Fono: 51-1-614-5900

